PANNES TVC 11 (MERCI A BOZEC)

1 - Pas de couleurs, surtout à froid.

Changer C770 (68µF), TDA3650, C781 (68µF).

- **2 L'image est rétrécie dans la seconde moitié inférieure de l'écran.** Remplacer C1257 HS.
- 3 Reste Bloqué en chaîne 1, son OK.

Aucune commande ne réagit: vérifier 5V de veille et court-circuit de 2098 (1500µF).

- **4 Ecran noir, pas de THT, aucune alim, fuse 2046 et/ou 2047 explosé.** Changer C2102 à côté du radiateur du BU alim (1n5/500V) en c/c (mettre 1n5/2KV).
- 5 Repli très important de l'image (on a presque une image inversée, avec bande noire en bas de l'écran).

Changer 1073 (1.5 μ F), 1086 (680 μ F), 1081 (680 μ F), 1072 (1 μ F), 1078 (6.8 μ F), 1075 (10 μ F), 1074 (10 μ F).

6 - Pas de vidéo, pas de tension varicap.

Après avoir changé le CI SAB3035 et mémoire PCF8571P, changer le quartz 4Mhz, vérifier 5V. PPS pin 14, court-circuit de 2122 (150μF) platine alimentation, le Tuner USF10A.